


土工図 S=1:100



凡 例

掘 削	
床 堀	
埋戻(車道側)	
埋戻(民地側)	
凍上抑制層	
盛土法面仕上	
切土法面仕上	
基面整正	